4-166-313-11(1)

IC Recorder

Guide de démarrage rapide Cura de inicio rápido Guía de inicio rápido_ Introductiehandleiding

IC Recorder

ICD-PX820

Ce guide de démarrage rapide décrit uniquement les opérations de base, telles l'enregistrement, la lecture ou l'effacement de messages.

Le mode d'emploi décrivant toutes les caractéristiques et fonctions est fourni avec l'enregistreur IC sous la forme d'un fichier PDF en 16 langues et enregistré sur le CD-ROM fourni. Vous pouvez copier les fichiers PDF du mode d'emploi sur votre ordinateur. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, puis suivez les instructions à l'écran. Si les instructions ne s'affichent pas à l'écran, faites un clic droit sur le CD-ROM sous Windows Explorer pour l'ouvrir, puis double-cliquez sur [SetupLauncher.exe].

L'édition anglaise du mode d'emploi est aussi fournie sous la forme d'un livret

Table des matières

Preparation

- Co.	
Etape 1 : Vérification du contenu de	
l'emballage	.3
Etape 2 : Préparation d'une source	
d'alimentation	.3
Etape 3: Mise sous tension de	
l'enregistreur IC	.4
Mise sous tension	.4
Mise hors tension	.4
Etape 4 : Réglage de l'horloge	.5
Réglage de l'horloge après préparation	
d'une source d'alimentation	.5
Réglage de l'horloge à l'aide du	ク
menu	.5

Opérations de base

Enregistrement6	ó
Écoute 8	3
Effacement10	

Utilisation de l'ordinateur

Utilisation du logiciel Digital Voice	
Editor fourni	12
Configuration système requise	12
Installation du logiciel	13
Précautions	14
Marques commerciales	15

Etape 1 : Vérification du contenu de l'emballage

Enregistreur IC (1)

Retirez le film de la fenêtre d'affichage avant d'utiliser l'enregistreur IC.

Piles alcalines LR03 (AAA) (2)

Câble de raccordement USB (1)

Logiciel d'application, Digital Voice Editor (CD-ROM)

Logiciel d'application, Dragon NaturallySpeaking® (DVD-ROM)*

Casque stéréo* (1)

Etui* (1)

Microphone stéréo avec clip* (1)

CD-ROM (1)

(Le mode d'emploi est sous la forme de fichiers PDF.)

Mode d'emploi


* Le logiciel, le casque stéréo, l'étui et le microphone stéréo ne sont fournis qu'avec certains modèles et dans certaines régions.

Etape 2 : Préparation d'une source d'alimentation

Faites glisser le duvercle du compartiment des piles et relevez de insérez des piles alcalines LR03 (AAA) dans le bon sens, et refermez le couvercle.




Si le couvercle du compartiment des piles se détache accidentellement, fixez-le comme illustré.



Etape 3 : Mise sous tension de l'enregistreur IC

Mise sous tension



Faites glisser le commutateur HOLD dans le sens opposé à la flèche. L'enregistreur IC est mis sous tension et « ACCESS » clignote.

Mise hors tension

Lorsque vous n'utilisez pas l'enregistreur IC, vous pouvez éviter que les piles ne se déchargent rapidement en le mettant hors tension.


Faites glisser le commutateur HOLD dans le sons de la flèche en mode d'arrêt.

« Off clignote. L'enregistreur IC s'éteint au bout de quelques secondes.

T Conseils

- Lorsque vous n'allez pas utiliser l'enregistreur IC pendant une longue période, nous vous recommandons de le mettre hors tension.
- Lorsque 10 minutes se sont écoulées après l'activation de l'enregistreur le et que vous ne l'avez pas utilisé, l'affichage éceint automatiquement. (Appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher l'écran.)

Etape 4 : Réglage de l'horloge



Vous devez régler l'horloge pour utiliser la fonction de réglage de l'alarme ou enregistrer la date et l'heure.

L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous introduisez des piles pour la première fois ou lorsque l'enregistreur IC est resté sans piles pendant un certain temps et la section de l'année clignote dans la fenêtre d'affichage.

Réglage de l'horloge après préparation d'une source d'altigentation

Appuyez sur – I ou sur ▶ I+ pour régler l'année le mois, le jour, l'heure et les minutes dans l'ordre, puis appuyez sur ▶ PLAY/STOP, ENTER.



ENTER VARIABLE PROOFITE . b.

2 Appuyez sur ■ (arrêt) pour revenir en affichage du mode arrêt.

Réglage de l'horloge à l'aide du menu

Consultez la section « Réglage de l'horloge à l'aide du menu » (page 14 dans le « Mode d'emploi »)

Opérations de base

Enregistrement

Remarque


Avant de réaliser un enregistrement, quittez le mode HOLD et mortez l'appareil sous tension.

Sélection d'un dossier

1 Appuyez sur FOLDER/MENU pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer des messages (\mathbf{A} , \mathbf{B} , \mathbf{C} , \mathbf{D} ou \mathbf{E}).

5 dossiers sont disponibles lorsque vous achetez l'enregistreur IC.

Si vous ne modifiez pas le dossier après l'arrêt de l'enregistrement, le prochain enregistrement se fera dans le même dossier.



Début de l'enregistrement

1 Appuyez sur ● REC/PAUSE en mode d'arrêt.

L'indicateur de fonctionnement s'allume en rouge. (Lorsque « LED » est réglé sur « OFF » dans le menu, l'indicateur de fonctionnement ne s'allume pas.)

Vous n'avez pas à maintenir la touche ● REC/PAUSE enfoncée lors de l'enregistrement.

Le nouveau message est enregistré automatiquement après le dernier message enregistré.





2 Orientez le microphone intégré vers la source a l'acceptant de la source

Microphone intégré

- **1** Appuyez sur (arrêt).
 - L'enregistreur IC s'arrête au début de l'enregistrement en cours.



Écoute

Remarque


Avant le début de la lecture, quittez le mode HOLD et mettez l'appareil sous tension.

Pour arrêter la lecture

- Appuyez sur FOLDER/MENU pour sélectionner le dossier (A, B, O, D ou E).
- **2** Appuyez sur I ou sur → I+ pour sélectionner le message que vous souhaitez lire.

3 Appuyez sur ► PLAY/STOP•ENTER. La lecture va démarrer et l'indicateur de


fonctionnement devient vert. (Lorsque « LED » est réglé sur « OFF » dans le menu, l'indicateur de fonctionnement ne s'allume pas.)



FOLDER/

4 Appuyez sur VOL +/- pour régler le volume.

1 Appuyez sur ■ (arrêt).



- Effacement

 Remarques

 Une fois l'enregistrement effacé, il est impossible de le récupération
- Avant d'effacer un enregistrement, quittez le mode HOLD et met@l'appareil sous tension.
- Si le message que vous voulez supprimer est verrouillé dans le menu le message n'est pas supprimé.

Sélection d'un message pour l'effacer

- 1 Sélectionnez le message que vous souhaitez effacer lorsque l'enregistreur IC est en mode d'arrêt ou de lecture.
- **2** Appuyez sur ERASE lorsque vous lisez le message que vous voulez supprimer ou maintenez la touche ERASE enfoncée en mode d'arrêt.

Un bip sonore retentit et le numéro de message et « ERASE » clignotent.

Dans le menu, lorsque « BEEP » est réglé sur « OFF », aucun bip sonore ne retentit.





3 Appuyez de nouveau sur ERASE.

Appuyez de nouveau sur ERASE.

« ERASE » s'affiche et le message sélectionné este de l'accé.

« est effacé, les autres messages sont l'accènne pas laisser

Pour annuler l'effacement

1 Appuyez sur ■ (arrêt) avant l'étape 3 de « Sélection d'un message pour l'effacer ».



Effacement d'un autre message

Reprenez les mêmes étapes depuis le début.

Effacement d'une partie d'un message

Commencez par diviser le message en deux, puis reprenez les mêmes étapes depuis le début.

Utilisation du logiciel Digital Voice Editor fourni

Configuration système requise

Pour utiliser le logiciel fourni, votre ordinateur doit satisfaire les exigences de configuration système et d'environnement matériel décrites ci-dessous.

Systèmes d'exploitation :

- Windows® 7 Ultimate
- Windows® 7 Professional
- Windows® 7 Home Premium
- Windows® 7 Home Basic
- Windows® 7 Starter
- Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ou plus
- Windows Vista® Business Service Pack 1 ou plus
- Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 ou plus
- Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 ou plus
- Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ou plus

- Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ou plus
 - Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 ou plus
 - Windows XP Professional Service Pack
 3 ou plus
 - Windows® XP Home Edition Service Pack 3 ou plus
 - Windows® 2000 Professional Service Pack 4 ou plus

Pré-installé

Environnement matériel : (C)

- Ordinateur : IBM PC/AT ou compatible
- CPU: processeur 1 GHz Pentium® III ado moins (pour Windows® 7), processeur de 800 MHz Pentium® III ou plus (pour Windows Vista®), processeur de 266 MHz Pentium® II ou plus (pour Windows® XP ou Windows® 2000)
- RAM: 1 Go au moins (pour Windows® 7 (version 32 bits)), 2 Go au moins (pour Windows® 7 (version 64 bits)), 512 Mo au moins (pour Windows Vista®),
 128 Mo au moins (pour Windows® XP ou Windows® 2000)
- Espace mémoire disponible sur le disque dur : 300 Mo ou plus

- Lecteur CD-ROM (lors de la création d'un CD audio ou d'un CD de données, un lecteur de CD-R/RW est nécessaire)
- Port: port USB
- Carte son: cartes son compatibles avec tous les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® pris en charge
- Écran : High color (16 bits) ou plus et 800× 480 points au moins
- Accès Internet pour la fonction Voice
 Mail et service de base de données CD

Installation du logiciel

Installez le logiciel Digital Voice Editor sur le disque dur de votre ordinateur.

- 1 Assurez-vous que l'enregistreur IC n'est pas raccordé, puis mettez votre ordinateur sous tension et lancez Windows.
- 2 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.

 Le menu [IC Recorder Software Setup] se lance automatiquement et la fenêtre [Welcome to IC Recorder Software Setup] s'affiche. Si le menu [Welcome to IC Recorder Software Setup] ne se lance pas, ouvrez le dossier [DVE] du dossier

[Setup] qui se trouve sur le CD-ROM, puis double-cliquez sur [setup.exe].

- Assiftez-vous d'accepter les conditions de l'accord de licence, sélectionnez [I accept the temms of the license agreement], puis cliquez sur [Next]. La fenêtre [Software Install] s'affiche.
- 4 Sélectionnez [Digital Voice Editor], puis cliquez sur [Install].

 Suivez les instructions à l'écrap tour effectuer les réglages nécessaires à l'installation.
- 5 Lorsque la fenêtre [Ready to Install the Program] s'affiche, cliquez sur [Install]. L'installation commence.
- **6** Lorsque la fenêtre [InstallShield Wizard Complete] s'affiche, cliquez sur [Yes, I want to restart my computer now] puis sur [Finish].

L'ordinateur redémarre.

Une fois que l'ordinateur a redémarré, l'installation est terminée

Référence aux fichiers d'aide

Pour plus de détails sur chaque opération, reportez-vous aux fichiers d'aide.

Précautions

Alimentation

Faites uniquement fonctionner l'appareil sur une tension de 3,0 V ou 2,4 V CC. Utilisez deux piles alcalines LR03 (AAA) ou deux piles rechargeables NH-AAA.

Sécurité

Ne faites pas fonctionner l'appareil en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé.

Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Si des solides ou des liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez les piles et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.
- Faites attention à ne pas éclabousser l'appareil. L'appareil n'est pas étanche à l'eau. En particulier, faites attention dans les situations suivantes.

Lorsque l'appareil est dans votre poche et que vous allez aux toilettes, etc.
Lorsque vous vous baissez, l'appareil risque de tomber dans l'eau et de se mouiller.

- Lorsque Was utilisez l'appareil dans un environnement où il risque d'être exposé à la pluie la neige ou l'humidité.
- Si vous transpirez. Si vous touchez
 l'appareil les mains mouitées ou que
 vous le placez dans la poche de
 vêtements dans lesquels vous aver
 transpiré, l'appareil risque de se
 mouiller.
- Si vous utilisez le casque dans un environnement très sec, vous risquez de ressentir une douleur auriculaire. Cela n'est pas dû à un dysfonctionnement du casque, mais à l'accumulation d'électricité statique dans votre corps. Vous pouvez réduire ce phénomène en portant des vêtements en fibre naturelle, pour éviter l'apparition d'électricité statique.

Bruits

 Des bruits parasites peuvent se faire entendre si l'appareil est placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture.

 Il se peut que des bruits parasites soient enregistrés si quelque chose comme votre doigt par exemple, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

Entretien

Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'eau. N'utilisez pas d'alcool, d'essence ou de diluant.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil, consultez votre revendeur Sony.

Sauvegardes recommandées

Pour éviter tout risque de perte de données à la suite d'une opération accidentelle ou d'un problème de fonctionnement de l'enregistreur IC, nous vous conseillons d'enregistrer une copie de sauvegarde de vos messages sur un magnétophone ou sur un ordinateur, etc.

Marques commerciales

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Outloog, DirectX et leurs logos sont des marques commetates ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions.
- Apple, Macintosh et Mac S sont des marques commerciales de Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays ou régions.
- Pentium est une marque déposée de Intel Corporation.
- Nuance, le logotype Nuance, Dragon, Brason NaturallySpeaking et RealSpeak sont de manues de commerce et(ou) des marques déposées de Nuance Communications, Inc. et(ou) de ses affilia aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.
- Technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et brevets sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- « Memory Stick » et ont des marques commerciales de Sony Corporation.
- « LPEC » et LPEC sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Brevets américains et étrangers sous licence de Dolby Laboratories.

Les autres marques commerciales et marques déposées apparaissant dans le présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En outre, « TM » et « ® » ne sont pas mentionnés systématiquement dans ce mode d'emploi.

Le logiciel « Digital Voice Editor » utilise les modules des logiciels suivants : Microsoft DirectX Runtime 9.0c ©2004 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Esta Guía de inicio rápido describe sólo las operaciones básicas, tales como la grabación, reproducción o eliminación de mensajes. Las manual de instrucciones que explican todas las características y funciones se proporcionan con la grabadora IC como archivos PDF en 16 idiomas almacenados en el CD-ROM suministrado.

Puede copiar los archivos PDF del manual de instrucciones a su ordenador. Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del ordenador y simplemente siga las instrucciones mostradas en pantalla.

Si no se muestran las instrucciones en la pantalla, haga clic con el botón derecho del ratón en el CD-ROM en Windows Explorer para abrirlo y haga doble clic en [SetupLauncher.exe].

La edición en inglés de las manual de instrucciones también se proporciona como folleto.

Indice

Introducción

Paso 1: Comprobación del contenido del paquete	3
Paso 2: Preparación de una fuente de alimentación	·
Paso 3: Encendido de la grabadora IC4	4
Para encenderla	4
Paso 4: Ajuste del reloj	5
Ajuste del reloj después de la preparación de una fuente de alimentación	5.
Ajuste del reloj a través del menú	50

Operaciones básicas

Grabación6	
Audición 8	
Borrado10	

Utilización con el ordenador

Utilización del software Digital Voice	
Editor suministrado	12
Requisitos del sistema	12
Instalación del software	13
Precauciones	14
Marcas comerciales	15

Paso 1: Comprobación del contenido del paquete

Grabadora IC (1)

Retire el plástico protector del visor antes de usar la grabadora IC.

Pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) (2)

Cable de conexión USB (1)

Software de aplicación Digital Voice Editor (CD-ROM)

Software de aplicación, Dragon NaturallySpeaking® (DVD-ROM)*

Auriculares estéreo* (1)

Bolsa de transporte* (1)

Micrófono estéreo con pinza para la camisa* (1)

CD-ROM (1)


(El manual de instrucciones esta guardado en formato PDF.)

Manual de instrucciones


* Parte del software, los auriculares estéreo, la bolsa de transporte y el micrófono estéreo con pinza para la camisa sólo se suministran con algunos modelos en algunas de las regiones.

Paso 2: Preparación de una fuente de alimentación

Deslice y levante la tapa del compartimiento de las pilas, inserte las pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) con la polaridad correcta y cierro el compartimiento.




Si la tapa del compartimiento de las pilas se suelta accidentalmente, colóquela de la manera indicada.



Paso 3: Encendido de la grabadora IC

Para encenderla



Deslice el interruptor HOLD el sentido opuesto al que indica la flecha. La grabadora IC se enciende y la palabra "ACCESS" parpadea.

Para apagarla

Cuando no vaya a utilizar la grabadora IC, puede apagarla para evitar que las pilas se agoten rápidamente.

Deslice el interruptor HOLD en el sentido de la flecha durante el modo de parada.


OFF" parpadeará. La grabadora IC se apaga unos segundos después.

Sugerencias

- Si no va a utilizar la grabadora IC durante un período de trempo prolongado, se recomienda aprear la grabadora IC.
- Si se enciende la grabadora IC y transcurren 10 minutos sin habel realizado ninguna acción, el visor se apaga nutomáticamente. (Pulse cualquier botón para mostrar el visor.)

vandenborre, be

Paso 4: Ajuste del reloj



Es necesario ajustar el reloj para utilizar la función de alarma o para grabar la fecha y la hora.

Al insertar las pilas por primera vez aparecerá la pantalla de ajuste del reloj, asimismo, la sección del año parpadeará en el visor al insertar las pilas después de que la grabadora IC haya permanecido sin pilas durante un período de tiempo determinado.

Ajuste del reloj después de la preparación de una fuente de alimentación

1 Pulse - → o ▶ + para ajustar el año, mes, día, hors y minutos en ese orden y, a continuación pulse ▶ PLAY/
STOP•ENTER.



W. Vandenborre be

2 Pulse ■ (parada) para volver a la pantalla del modo de parada.

Ajuste del reloj a través del menú

Consulte "Ajuste del reloj a través del menú" (página 13 en las "Manual de instrucciones").

Operaciones básicas


Grabación

■ Nota

Antes de realizar una grabación, salga del modo HOLD y enciendo la grabadora.

1 Pulse FOLDER/MENU para seleccionar la carpeta en la que desea grabar los mensajes (A, B, C, D, o E). Existen 5 carpetas disponibles en el momento de adquisición de la grabadora IC.

Si no cambia de carpeta tras detener la grabación, la próxima grabación se realizará en la misma carpeta.



andenborre.be

Inicio de la grabación

1 Pulse ● REC/PAUSE en el modo de parada.

El indicador de funcionamiento se ilumina en rojo. (Cuando "LED" está ajustado en "OFF" en el menú, el indicador de funcionamiento no se ilumina.)

No es necesario mantener pulsado ● REC/PAUSE durante la grabación.

El nuevo mensaje se grabará automáticamente después del último mensaje grabado.





2 Gire el micrófono incorporado en la dirección de la fuente del sonido que se vaya a grabar.

Micrófono incorporado

Para detener la grabación

1 Pulse **■** (parada).

La grabadora IC se detiene al principio de la grabación actual.



Audición

Nota

Antes de iniciar la reproducción, salga del modo HOLD y encienda la grabadora.

Para iniciar la reproducción


- 1 Pulse FOLDER/MENU para seleccionar la carpeta (A, **B**, **C**, **D**, o **E**).
- **2** Pulse I o ► Para seleccionar el mensaje que desea reproducir.
- FOLDER/ MENU

3 Pulse ► PLAY/STOP•ENTER.

La reproducción se iniciará inmediatamente y el indicador de funcionamiento se iluminará en verde. (Cuando "LED" está ajustado en "OFF" en el menú, el indicador de funcionamiento no se ilumina.)




Pulse VOL +/– para ajustar el volumen.



Cómo detener la reproducción

Pulse **■** (parada).



Borrado

Notas

- Downloaded, • Después de borrar una grabación, no podrá recuperarla.
- Antes borrar un mensaje, salga del modo HOLD y encienda la gradadora.
- Si el mensaje que desea borrar está bloqueado en el menú, éste no se Porrará.

Selección y borrado de un mensaje

- 1 Seleccione el mensaje que desea eliminar cuando la grabadora IC se encuentre en el modo de parada o de reproducción.
- **2** Pulse ERASE mientras reproduce el mensaje que desea borrar o mantenga pulsado ERASE durante el modo de parada.

Sonará un pitido y parpadearán el número del mensaje y la palabra "ERASE".

Cuando la opción "BEEP" del menú está ajustada en "OFF," no se escuchará el pitido.





3 Pulse ERASE de nuevo.

Pulse ERASE de nuevo.

"ERASE" aparecerá en el visor y se borrará el mensaje.

"aleccionado.

"ansaje, los restantes avanzarán y se

"ara que no quede espacio

Para cancelar el borrado

1 Pulse ■ (parada) antes de llevar a cabo el paso 3 "Selección y borrado de un mensaje".



Eliminación de otro mensaje

Realice de nuevo el procedimiento desde el principio.

Eliminación de una parte de un mensaje

En primer lugar, divida el mensaje en dos y, a continuación, realice el mismo procedimiento desde el principio.

Utilización del software Digital Voice Editor suministrado

Requisitos del sistema

Para poder utilizar el software suministrado, el ordenador debe cumplir los requisitos del sistema operativo y del entorno de hardware que se describen a continuación.

Sistemas operativos:

- Windows® 7 Ultimate
- Windows® 7 Professional
- Windows® 7 Home Premium
- Windows® 7 Home Basic
- Windows® 7 Starter
- Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 o superior
- Windows Vista[®] Business Service Pack 1 o superior
- Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 o superior
- Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 o superior
- Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 o superior
- Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 o superior

- Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 o superior
- Windows® XP Professional Service Pack
 3 o superjor
- Windows®XP Home Edition Service Pack 3 o superior
- Windows® 2000 Professional Service Pack 4 o superior Pre-instalado

Entorno de Hardware

- Ordenador: IBM PC/AT o compatible
- CPU: procesador Pentium® III 6Hz o superior (para Windows® 7), procesador Pentium® III de 800 MHz o superior (para Windows Vista®), procesador Pentium® II de 266 MHz o superior (para Windows® XP o Windows® 2000)
- RAM: 1 GB o más (para Windows® 7 (versión de 32 bits)), 2 GB o más (para Windows® 7 (versión de 64 bits)),
- 512 MB o mas (paraWindows Vista[®]), 128 MB o más (para Windows[®] XP o Windows[®] 2000)
- Espacio en disco duro: 300 MB o más
- Unidad de CD-ROM (Se necesita una unidad de CD-R/RW para crear un CD de audio o un CD de datos)
- Puerto: Puerto USB
- Tarjeta de sonido: tarjetas de sonido compatibles con cualquiera de los

- sistemas operativos Microsoft® Windows® admitidos
- Pantalla: High color (16 bits) o más con 800×480 puntos o más
- Acceso a Internet para la función Voice Mail y el servicio de base de datos de CD

Instalación del software

Instale el software Digital Voice Editor en el disco duro del ordenador.

- 1 Asegúrese de que la grabadora IC no está conectada y, a continuación, arranque el equipo e inicie Windows.
- 2 Introduzca el CD-ROM suministrado dentro de la unidad de CD-ROM. El menú [IC Recorder Software Setup] se inicia automáticamente y aparece la ventana [Welcome to IC Recorder Software Setup]. Si el menú [Welcome to IC Recorder Software Setup] no se inicia, abra la carpeta [DVE] que se encuentra dentro de la carpeta [Setup] del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en [setup.exe].
- **3** Asegúrese de aceptar los términos del acuerdo de licencia, seleccione [I accept

the terms of the license agreement] y, a matinuación haga clic en [Next]. Aparècerá la ventana [Software Install].

- 4 Seleccione [Digital Voice Editor] y, a continuación haga clic en [Install]. Siga las instrucciones de pantalla para realizar los ajustes requeridos para la
- 5 Cuando aparezca la ventana Ready to

6 Cuando aparezca la ventana [InstallShield Wizard Complete], seleccione [Yes, I want to restart my computer now] y, a continuación, haga clic en [Finish].

Se reiniciará el ordenador.

Una vez reiniciado el ordenador, se habrá completado la instalación.

Consulta de los archivos de ayuda

Para obtener más información acerca de cada operación, consulte los archivos de ayuda.

Precauciones

Alimentación

Utilice la unidad sólo con CC de 3,0 V o 2,4 V. Utilice dos pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) o dos pilas recargables NH-AAA.

Seguridad

No utilice la unidad mientras conduce, va en bicicleta o utiliza cualquier vehículo motorizado.

Manejo

- No deje la unidad cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, extraiga las pilas y hágala revisar por personal cualificado antes de seguir utilizándola.
- Tenga cuidado de que no le salpique agua a la unidad. La unidad no es impermeable. Tenga cuidado con las siguientes situaciones, en particular.
 - Cuando lleva la unidad en su bolsillo y va al baño, etc.
 - Al agacharse, la unidad se puede caer al agua y mojarse.

Cuando utiliza la unidad en un entorno en el que se encuentre expuesta a la Revia, nieve o humedad.

Caradas de la cuanda de la cuanda

- En Greunstancias en las que se suda. Si toca la unidad con las manos húmedas o si mete la unidad en el bolsillo de ropa que esté sudada, puede que ésta se moje.
- Puede sentir un dolor en las orejas si utiliza los auriculares cuando el ambiente está muy seco. Esto no se produce por un fallo de los auriculares, sino defido a la electricidad estática acumulada en el cuerpo. Puede reducir la electricidad estática llevando ropa que no sea sintética para evitar la aparición de energía estática.

Ruido

- Si se coloca la unidad cerca de una fuente de alimentación de CA, una lámpara fluorescente o un teléfono móvil durante la reproducción o la grabación, es posible que oiga ruido.
- Si algún objeto, como su dedo, frota o araña la superficie de la unidad durante la grabación, es posible que se grabe ruido.

Mantenimiento

Para limpiar el exterior, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua. No emplee alcohol, bencina ni diluyente.

Si tiene problemas o preguntas acerca de esta unidad, consulte al distribuidor Sony más cercano.

Recomendaciones sobre copias de seguridad

Para evitar el posible riesgo de pérdida de datos debido a un uso accidental o a un fallo de funcionamiento de la grabadora IC, se recomienda guardar una copia de seguridad de los mensajes grabados en una grabadora de cintas o en un ordenador, etc.

Marcas comerciales

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Outlook, DirectX v los logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos v/o en otros países.
- Apple, Macintosh v Mac OS son marcas comerciales de Apple Incoregistradas en los Estados Unidos y en otros países.
- Pentium es una marca registrada de Intel Corporation.
- Nuance, el logoupo.

 Naturally Speaking y Real Speakon marcas registradas de Nuance Communication de State de Nuance Communication de State de Nuance Communication de Nua Nuance, el logotipo de Nuance, Dragon, Dragon
- Tecnología de codificación de audio
- "Memory Stick" y son marcas comerciales de Sony Corporation.
- "LPEC" y LPE€ son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- · Patentes en EE, UU, v otros países con licencia de Dolby Laboratories.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Además, "TM" y "®" no se mencionan en cada caso en este manual.

"Digital Voice Editor" emplea los módulos de software siguientes: Microsoft DirectX Runtime 9.0c ©2004 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados

In deze introductiehandleiding worden alleen basishandelingen, bijvoorbeeld opnemen, afspelen of berichten wissen, beschreven. In de gebruiksaanwijzing worden alle functies en de werking uitgelegd. Deze gebruiksaanwijzing wordt op de CD-ROM als PDF-bestand in 16 talen geleverd bij de IC-recorder.

U kunt de PDF-bestanden van de gebruiksaanwijzing naar uw computer kopiëren. Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het CD-ROM-station van uw computer en volg de aanwijzingen die op het scherm worden getoond.

Als de aanwijzingen niet op het scherm worden afgebeeld, klikt u met de rechtermuisknop op de CD-ROM in Windows Explorer om deze te openen, en dubbelklikt u daarna op [SetupLauncher.exe]. De Engelse versie van de gebruiksaanwijzing wordt eveneens als boekje geleverd.

inhoudsopgave

Aan de slag

Stap 1: De inhoud van de verpakking controleren	3
Stap 2: Een stroombron voorbereiden	3
Stap 3: De IC-recorder inschakelen	4
De stroom inschakeler	4
De stroom uitschakelen •	4
Stap 4: De klok instellen	5
De klok instellen na het voorbereiden	
van een stroombron	5
De klok met het menu instellen	.5
	'入

Basisfuncties

Opnemen 6 Beluisteren 8
Beluisteren 8
Wissen 10

Uw computer gebruiken

De meegeleverde Digital Voice Editor	
software gebruiken	12
Systeemvereisten	
De software installeren	13
Voorzorgsmaatregelen	14
Handelsmerken	15

Stap 1: De inhoud van de verpakking controleren

IC-recorder (1)

Verwijder de folie van het display voordat u de IC-recorder gebruikt.

LR03-alkalinebatterijen (AAAformaat) (2)

USB-kabel (1)

Toepassingssoftware, Digital Voice Editor (CD-ROM)

Toepassingssoftware, Dragon NaturallySpeaking® (DVD-ROM)*

Stereohoofdtelefoon* (1)

Draagtas* (1)

Stereomicrofoon met kledingklem* (1)

CD-ROM (1)


(De gebruiksaanwijzing is opgeslagen als PDF-bestand.)

Gebruiksaanwijzing

* Een deel van de software, de stereohoofdtelefoon, draagtas en stereomicrofoon met kledingklem worden alleen bij bepaalde modellen in bepaalde regio's meegeleverd.

Stap 2: Een stroombron voorbereiden

Verschuif de klep van de batterijhouder en til hem op, plaats de LR03-alkalinebatterijen (AAA formaat) met de polen in de juiste richting en sluit de klep.






Als de klep van de batterijhouder per ongeluk losraakt, maak hem dan weer vast zoals is afgebeeld.



Stap 3: De ICrecorder inschakelen

De stroom inschakelen



Schuif de HOLD-schakelaar in de tegengestelde richting van de pijl. De ICrecorder gaat aan en "ACCESS" knippert.

De stroom uitschakelen

Als u de IC-recorder niet gebruikt, kunt u voorkomen dat de batterijen snel op raken door de stroom uit te schakelen.

Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl in de stopstand. "OFF" knippert.

De IC-recorder schakelt na enkele seconden


Ÿ Tips

- We raden aan om de IC-recorder uit te schakelen wanneer u hem lange tijd niet gaat gebruiken.
- gebruiken.

 Wanneer 10 minuten verstrijken nadat u de IC-recorder hebt ingeschakeld zonder er iets mee te doen, schakelt her display automatisch uit. (Druk op een willekeurige toets om het display weer te geven.)

4^{NL}

Stap 4: De klok instellen



U moet de klok instellen als u de alarmfunctie wilt gebruiken of de datum en tijd wilt opnemen.

Het klokinstelvenster verschijnt als u voor het eerst de batterijen plaatst, of als u de batterijen in de IC-recorder plaatst nadat deze langere tijd waren verwijderd, knippert het jaar in het weergavevenster.

De klok instellen na het stroombron

1 Druk op ✓ of ►► om jaar, maand, dag, uur en minuut in volgorde in te stellen, en druk dan op ► PLAY/ STOP•ENTER.



WWW. Vandenborre.be

2 Druk op ■ (stoppen) om naar het display in de stopstand terug te keren.

De klok met het menu instellen

Raadpleegt u de "De klok met het menu instellen" (pagina 12 in de "Gebruiksaanwijzing").

Basisfuncties

Opnemen

Grand Opnemen


Opneme

Een map selecteren

1 Druk op FOLDER/MENU om de map te selecteren waarin u de berichten wilt opnemen (A, B, C, D of 🔳).

Wanneer u de IC-recorder koopt, bevat deze al 5 mappen.

Als u de map niet wijzigt nadat u de opname hebt gestopt, dan zal u de volgende opname in dezelfde map opnemen.



De opname starten

1 Druk op ● REC/PAUSE in de stopstand.

De werkingsaanduiding gaat rood branden. (Wanneer "LED" in het menu is ingesteld op "OFF", gaat de werkingsaanduiding niet branden.)

U hoeft ● REC/PAUSE niet ingedrukt te houden tiidens de opname.

Het nieuwe bericht wordt automatisch opgenomen na het laatst opgenomen bericht.





Draai de ingebouwde microfoon in de richting van de op te nemen bron.

Ingebouwde microfoon

1 Druk op \blacksquare (stoppen).

De IC-recorder stopt bij het begin van de huidige opname.



Indenborre be

Beluisteren

Opmerking
Schakel de HOLD-stand uit voordat u gaat afspelen en de stroom fûschakelt.

Het afspelen starten

- 1 Druk op FOLDER/MENU om de map te selecteren (A, **B**, **C**, **D** of **E**).
- 2 Druk op I of ►►I + om het bericht dat u wilt afspelen te selecteren.

3 Druk op ► PLAY/STOP•ENTER.

Het afspelen begint snel en de werkingsaanduiding licht groen op. (Wanneer "LED" in het menu is ingesteld op "OFF", gaat de werkingsaanduiding niet branden.)




FOLDER/

MENU



4 Druk op VOL +/- om het volume af te stellen logden from

1 Druk op ■ (stoppen).



Wissen

Opmerkingen

- Downloaded, • Als een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen.
- Schakel de HOLD-stand uit voordat u berichten gaat wissen en detroom inschakelt.
- · Als het bericht dat u wilt wissen is vergrendeld in het menu, dan kan het bericht niet worden gewist.

Een bericht selecteren en het wissen

- 1 Selecteer het bericht dat u wilt wissen als de ICrecorder in de stop- of afspeelstand staat.
- **2** Druk op ERASE tijdens het afspelen van het bericht dat u wilt wissen, of houd ERASE ingedrukt in de stopstand.

U hoort een piepje en het berichtnummer en "ERASE" beginnen te knipperen.

Als "BEEP" in het menu is ingesteld op "OFF", zult u geen pieptoon horen.





3 Druk nogmaals op ERASE.

Druk nogmaals op ERASE.

"ERASE" verschijnt in het display en het geselecteorde
bericht wordt gewist.

-bet wordt gewist, schuiven de resterende

-bet opnieuw genummerd

-bet ontstaat.

Wissen annuleren

1 Druk op ■ (stoppen) voor stap 3 van "Een bericht selecteren en het wissen".



Nog een bericht wissen

Voer dezelfde stappen nogmaals vanaf het begin uit.

Een deel van een bericht wissen

Splits het bericht eerst in twee berichten, en voer vervolgens dezelfde stappen vanaf het begin mit.

De meegeleverde Digital Voice Editor software gebruiken

Systeemvereisten

Om de meegeleverde software te gebruiken moet uw computer voldoen aan de besturingssysteemvereisten en de hardwareomgeving die hieronder staat beschreven.

Besturingssystemen:

- Windows® 7 Ultimate
- Windows® 7 Professional
- Windows® 7 Home Premium
- Windows® 7 Home Basic
- Windows® 7 Starter
- Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 of hoger
- Windows Vista® Business Service Pack 1 of hoger
- Windows Vista® Home Premium Service Pack 1 of hoger
- Windows Vista[®] Home Basic Service Pack 1 of hoger
- Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 of hoger
- Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 of hoger

- Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 of hoger
- Windows® XP Professional Service Pack
 3 of hoggr
- Windows XP Home Edition Service
 Pack 3 of hoger
- Windows® 2000 Professional Service Pack 4 of hoger Vooraf geïnstalleerd

Hardware-omgeving:

- Computer: IBM PC/AT of compatibel
- CPU: 1 GHz Pentium® III processor of hoger (voor Windows® 7), 800 MHz Pentium® III processor of hoger (voor Windows Vista®), 266 MHz Pentium® II processor of hoger (voor Windows® XP of Windows® 2000)
- RAM: 1 GB of meer (voor Windows® 7 (32-bits versie)), 2 GB of meer (voor Windows® 7 (64-bits versie)), 512 MB of meer (voor Windows Vista®), 128 MB of meer (voor Windows® XP of Windows® 2000)
- Beschikbare schijfruimte: 300 MB of meer
- CD-ROM-station (wanneer u een audio-CD of data-CD maakt, heeft u een CD-R/ RW-station nodig)
- Poort: USB-aansluiting

- Geluidskaarten die compatibel zijn met een van de Microsoft[®] Windows[®] besturingssystemen
- Beeldscherm: High color (16-bits) of meer en 800 × 480 punten of meer
- Toegang tot internet voor Voice Mailfunctie en CD-database-service

De software installeren

Installeer de Digital Voice Editor-software op de harde schijf van de computer.

- 1 Controleer of de IC-recorder niet is aangesloten en zet dan de computer aan en start Windows.
- 2 Plaats de meegeleverde CD-ROM in het CD-ROM-station.
 Het menu [IC Recorder Software Setup] wordt automatisch gestart en het venster [Welcome to IC Recorder Software Setup] verschijnt. Als het menu

[Welcome to IC Recorder Software Setup] verschijnt. Als het menu [Welcome to IC Recorder Software Setup] niet wordt gestart, open dan de [DVE]-map in de [Setup]-map op de CD-ROM, en dubbelklik dan op [setup.exe].

Zorg dat u de voorwaarden van de ricentieovereenkomst accepteert, streeteer [I accept the terms of the license agreement], klik dan op [Next]. Het venster [Software Install] verschijnt.

- 4 Selecteer [Digital Voice Editor], klik dan op [Install].

 Volg de instructies op het scherm en geef de instellingen op die nodig zijn voor de installatie.
- installatie.

 5 Wanneer het venster [Ready to Install the Program] verschijnt, klikt u op [Install].

 De installatie wordt gestart.
- **6** Wanneer het venster [InstallShield Wizard Complete] verschijnt, selecteert u [Yes, I want to restart my computer now] en klikt u op [Finish].

 De computer wordt opnieuw gestart.

 Wanneer de computer opnieuw is gestart, is de installatie voltooid.

De Help-bestanden raadplegen

Voor meer informatie over de bewerkingen kunt u de Help-bestanden raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

Stroom

Gebruik het toestel alleen op 3,0 V of 2,4 V gelijkstroom. Gebruik twee LR03alkalinebatterijen (AAA-formaat) of twee oplaadbare NH-AAA-batterijen.

Veiligheid

Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient.

Gebruik

- · Laat het apparaat niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar dit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of mechanische schokken.
- · Als er een object of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de batterijen verwijderen en het apparaat laten nakijken door een ervaren servicetechnicus voordat u het weer gebruikt.
- Zorg dat er geen water op het toestel komt. Het toestel is niet waterdicht. Wees extra voorzichtig in de volgende situaties.

Als u bijvoorbeeld het woodheeft en naar het toilet gaat. Als u bijvoorbeeld het toestel in uw zak

As a vooroverbuigt kan het toestel in het water vallen en nat worden.

- Als u het loestel gebruikt in omstandigbeden waarin het wordt blootgesteld an regen, sneeuw of vochtigheid.
- In situaties waarbij u bezweet raakt. Als u het toestel met natte handen aanraakt, of als u het toestel in een wak van bezwete kleding stopt, kan het oestel nat worden.
- Uw oren kunnen pijn gaan doen als ut hoofdtelefoon in een omgeving met zeer droge lucht gebruikt. Dit duidt niet op een storing van de hoofdtelefoon, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit die zich in uw lichaam heeft opgebouwd. U kunt statische elektriciteit verminderen door niet-synthetische kleding te dragen die het optreden van statische elektriciteit voorkomt

Ruis

· Als u het apparaat naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon plaatst tijdens het opnemen of afspelen, kan dit ruis veroorzaken.

 Als u met een object, zoals uw vinger, tegen het apparaat wrijft of krast tijdens een opname, kan er ruis op de opname komen.

Onderhoud

Maak de buitenkant schoon met een zachte doek die enigszins is bevochtigd met water. Gebruik geen alcohol, wasbenzine of thinner.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor vragen of problemen met het toestel.

Reservekopieën

Het wordt aangeraden een reservekopie van de opgenomen berichten op te slaan op een cassetterecorder of een computer om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan door een bedieningsfout of een defect aan de IC-recorder.

OMandelsmerken

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Outlook, DirectX en logo's zijn handelsmerker of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Comporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Apple, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
- Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks and/or registered trademarks of Nuance Communications Inc., and/or its affiliates in the United States and/or other countries.
- MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en -octrooien zijn in licentie gegeven door Fraunhofer IIS en Thomson.
- "Memory Stick" en zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "LPEC" en LDE@ zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen vallen onder de licentie van Dolby Laboratories

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Bovendien worden "TM" en "®" niet elke keer vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

De "Digital Voice Editor" gebruikt de volgende softwaremodules:

Microsoft DirectX Runtime 9.0c ©2004 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Downloaded from www. Vandenborre. be